

sera reptil thermo comfort mat S a M – SK návod na používanie

Čítajte prosíme pozorne a uložte si návod ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

Ďakujeme, že ste si kúpili vyhrievaciu podložku **sera reptil thermo comfort mat S** alebo **M**.

Plazy patria do skupiny studenokrvných živočíchov. Čo najvernejšie napodobniť skutočné podmienky v prírode je pre ich úspešný chov veľmi dôležité, nakoľko len vtedy sa budú správať prirodzene ak budú mať vhodné podmienky. Vyhrievacie podložky **sera** vydávajú teplo do prostredia cez veľkú plochu, pričom ale nevznikajú vysoké teploty. Tým je zaistené, že ani v teráriu nebude miesto s neúmerne vysokou teplotou. Podľa druhu chovaných živočíchov možno kombinovať vyhrievaciu podložku s ostatnými **sera** zdrojmi vyhrievania.

Bezpečnostné pokyny

Čítajte pozorne!

Pozor na úraz elektrickým prúdom! Aby ste predišli elektrickému šoku, dodržiavajte nasledovné:

- **sera** vyhrievaciu podložku nesmiete používať vo vode
- vyhrievanú plochu chráňte pred ostrými predmetmi
- ak došlo k poškodeniu vyhrievacej podložky (natrhnutie, diery, poškodený sieťový prívod...) nesmie sa ďalej používať, treba ju ekologicky zlikvidovať
- vyhrievacia podložka sa nesmie prehýbať
- podložku nemožno zmenšiť napr. odstrihnutím (ani rohov)
- jednotlivé vrstvy od seba nemožno oddeliť

Použitie a rozsah použitia

Ak podložku inštalujete pod vrstvu dna, dosiahnete rovnomerné plošné vyhrievanie. **sera** vyhrievacie podložky možno tiež položiť alebo prilepiť pod terárium (v prípade terárií s rámom) ak je pod teráriom dostatočná medzera na odvetrávanie. (Pozn.: súčasťou balenia sú i 4 gumenné nožičky pod terárium)

Podložku môžete tiež prilepiť (po odstránení ochrannej fólie lepiacej vrstvy) na bočnú stenu terária. To umožní robiť i bočný ohrev pre živočichy čo nepotrebujú ohrev od spodu ako napr. sladkovodné korytnačky. Ak zakrývate vyhrievaciu podložku teploizolačnou vrstvou (aby ste docielili prechod tepla len jedným smerom) dbajte na to aby teplo emitujúca strana už nebola nikde zakrytá. Bežne sa vyhrieva asi jedna tretina dna terária, takto umožníte živočíchom nájsť si i chladnejšie miesto.

Použite vyobrazenia z intern. návodu

Obsah balenia

- 1.1 **sera reptil thermo comfort mat S** (28 x 28 cm) samolepiaca alebo
- 1.2 **sera reptil thermo comfort mat M** (28 x 42 cm) samolepiaca
- 1.3 4 samolepiace gumenné nožičky pod terárium

Diely (obr. 2)

- 2.1 vyhrievaná plocha
- 2.2 lepivá plocha – celý povrch
- 2.3 ochranná fólia
- 2.4 prívodný el. kábel
- 2.5 zástrčka

Postup pri zostavovaní a uvedenie do používania

Prípevnenie na bočné sklo terária (obr. 3.1)

Miesto, kde plánujete prilepiť vyhrievaciu fóliu naprv dobre očistite. Odstráňte ochrannú fóliu lepivej vrstvy (2.3). Vyhrievaciu podložku orientujte tak, aby prívodný el. kábel vychádzal na spodnom okraji. Prilepte najprv jeden roh a postupne pritráčajte podložku ku sklu, aby nevznikali vzduchové bubliny. Ak raz podložku prilepíte, veľmi ťažko sa odstráni.

Inštalácia pod dno terária (obr. 3.2)

Aby ste zamedzili akumuláciu tepla, môžete prilepiť vyhrievaciu podložku pod dno terária zvonku. V takom prípade ale nemôže

terárium stáť priamo na dne/na skriňke, polici... Aby druhá strana vyhrievacej podložky mohla byť ochladzovaná, treba na dno terária prilepiť gumenné nožičky (priložené). Gumenné nožičky ale neprilepujte na vyhrievaciu podložku, ale priamo na dno terária.

Čistenie

sera vyhrievaciu podložku najprv odpojte z el. zásuvky a oprite ju mäkkou handričkou navlhčenou neutrálnym saponátom. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani riedidlá. Pozor, aby sa voda nedostala na zástrčku a prívodný kábel. Podložku zapínajte do el. zásuvky až po úplnom vyschnutí.

Údržba:

sera reptil thermo comfort mat nemožno opravovať ani žiadnu jej časť vymeniť. Ak je akýmkoľvek spôsobom mechanicky poškodená, treba ju vyradiť z používania a ekologicky zlikvidovať.

Technické údaje

Napájanie:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Príkon	Model S: 14 W Model M: 20 W
Rozmery	Model S: 28 cm x 28 cm Model M: 28 cm x 42 cm

Varovanie

1. Na deti treba dohliadať, aby sa nehrali so zariadením.
2. Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženou telesnou alebo duševnou schopnosťou alebo ak nemajú dostatočné schopnosti a skúsenosti, okrem prípadu, že za ich bezpečnosť zodpovedá poverená osoba a poučí ich o správnom používaní a všetkých rizikách.
3. Ak je poškodený sieťový kábel, musí byť vyhrievacia podložka vyradená z používania.

Likvidácia filtra:

Vyradené elektroprístroje nepatria do komunálneho odpadu! Pokiaľ sa prístroj nebude už nikdy používať, je ho majiteľ povinný zlikvidovať v súlade s platným zákonom o odpadoch a odovzdať do patričnej skupiny odpadov. Takto bude zabezpečená jeho odborná likvidácia a zabráni sa negatívnym dopadom na životné prostredie.

Z tohto dôvodu sú elektroprístroje



označené týmto symbolom:

Záruka:

Pokiaľ budú rešpektované odporúčania v tomto návode, funguje **sera reptil thermo comfort mat** spoľahlivo. Za bezchybnosť výrobku ručíme v rámci zákonných ustanovení 24 mesiacov od dátumu predaja. Ručíme za úplnú bezchybnosť pri predaji. Ak sa (za podmienky správneho používania) objavia známky opotrebenia, nejedná sa o závalu. V tomto prípade sú akékoľvek nároky vylúčené. Tato záruka neobmedzuje ani nevylučuje ostatné právne nároky.

Odporúčame, aby ste v prípade akejkoľvek závady najprv kontaktovali vášho predajcu, kde ste predmet kúpili. Ten má posúdiť, či skutočne ide o záručnú závalu. Ak pošlete predmet priamo k nám, sme nútení zbytočne vynaložené náklady fakturovať.

Zo záruky je vylúčené úmyselné porušenie zmluvy a hrubá nedbalosť. Výnimočne v prípade ohrozenia života, poranení a ohrozenia zdravia pri porušení zmluvných povinností, podľa zákona o záruke výrobkov, ručí **sera** i pri ľahkej nedbalosti. V takom prípade je rozsah ručenia obmedzený na náhradu typovo zodných predvídateľných škôd.

Exkluzívny dovozca pre SR: SERA SK, s.r.o., 811 05 Bratislava, Šancová 68, tel./fax: (02)6446 3659, 5244 4701 www.sera.sk, sera@sera.sk